

Seznam : D:\ZAKÁZKY\novéstrašecí\SÁČEK\Sáček

```

=====
== 51 Polární vyt.prv. =====
  ČÍSLO BODU      Y          X          Z          DÉLKA          SMĚR
-----
  690 1902 0015   779393.99   1030638.52   442.63   stanovisko
-----
  690 1902 0018   779415.58   1030617.20   441.72          30.34          0.0000
  Směrník orientace =   149.5994
-----
690 1902 0018   779415.58   1030617.20   441.72          30.34          0.0000
690 0003 0001   779398.22   1030639.96   442.50          4.47          329.5167   roxor
690 0003 0002   779401.14   1030637.08   442.50          7.29          363.0507   roxor
690 0003 0003   779407.54   1030630.76   442.50          15.62          383.5145   roxor
690 0003 0004   779414.40   1030637.69   442.50          20.42          352.9768   roxor
690 0003 0005   779412.42   1030639.64   442.50          18.47          346.5243   roxor
690 0003 0006   779413.79   1030641.03   442.50          19.96          342.3700   roxor
690 0003 0007   779409.36   1030645.41   442.50          16.84          323.5921   roxor
690 0003 0008   779405.29   1030641.28   442.50          11.63          335.1553   roxor
690 0003 0009   779402.37   1030644.16   442.50          10.10          312.6902   roxor
690 0003 0010   779415.77   1030639.08   442.50          21.78          348.7600   roxor

```